

Computer Vision hw3

R06922075 翁瑋

- Write a program to do histogram equalization

```
11 #####divide by 3####
12 for i in range(int(im.size[0])) :
13     for j in range(int(im.size[1])) :
14         im_div3.putpixel((i,j), pixels[i,j]//3)
15         pixel_array.append(pixels[i,j]//3)
```

先將 lena.bmp 中的每個 pixel 直接除以 3，小數部分直接捨去

```
17 #####calculate pixel numbers###
18 ctr = [0]*86
19 for i in range(len(pixel_array)) :
20     ctr[pixel_array[i]] += 1
21 pixel_num = [ctr[0]]
22
```

再對每個 pixel 的頻率做統計，準備 histogram equalization 用

```
26 div_pixel = im_div3.load()
27 div_new_pixel = []
28
29 #####histogram equalization####
30 for i in range(int(im.size[0])) :
31     for j in range(int(im.size[1])) :
32         im_con.putpixel((i,j), (255*pixel_num[div_pixel[i,j]]//pixel_num[85]))
33         div_new_pixel.append(255*pixel_num[div_pixel[i,j]]//pixel_num[85])
34
35 im_con.save('lena_con.bmp')
```

histogram equalization 部分，將 pixel 根據比例(PR 值)放大

```
37 #####create histogram####
38 im_hist = Image.new('L', (256,256), 'white')
39
40 div_pixel_array = [0]*256
41 for i in range(int(im.size[0])) :
42     for j in range(int(im.size[1])) :
43         div_pixel_array[div_new_pixel[i*im.size[0]+j]] += 1
44
45 M = max(div_pixel_array)
46 for i in range(256) :
47     div_pixel_array[i] = div_pixel_array[i]*(250)//M
48
49 for i in range(256) :
50     for j in range(256-div_pixel_array[i],256,1) :
51         im_hist.putpixel((i,j), 0 )
52
53 im_hist.save('hist.bmp')
```


將 result 的圖檔做成長條圖統計

Result :

- Original



- Only histogram equalization



- Divide by 3 and histogram equalization

